

Back Fill Foam

Basis:	Polyethylen-Schaum
Dichte:	$\pm 25 \text{ kg/m}^3$
Verarbeitungsbedingungen:	je nach verwendeter Dichtmasse
Untergrund:	je nach verwendeter Dichtmasse
Vorbereitung des Untergrundes:	alle losen Teile vom Untergrund entfernen und den Untergrund staubfrei machen
Applikation:	alle Arbeiten müssen unter Einhaltung der technischen Verarbeitungsvorschriften der zu verwendenden Dichtmasse ausgeführt werden. Die gewünschte Dicke und Länge des Materials bestimmen. Die Fuge säubern und eventuell mit einem Haftprimer behandeln. Der Schaum muss mit einem Spachtel in die Fuge eingeklemmt werden. Danach kann die Fuge mit der Dichtmasse gefüllt werden.
Material-Reinigung:	je nach verwendeter Dichtmasse
Hände-Reinigung:	mit Techno Cleaners, Techno Handreiniger und Wasser
Haltbarkeit:	unbegrenzt in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	keine Beschränkungen
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563025819