

Acti-Prim

Base:	alcools et solvants organiques
Consistance:	stylo
Conditions d'application:	+5 °C à +35 °C
Type de surface:	presque toutes les surfaces
Préparation de la surface:	la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Nettoyer les surfaces à coller avec Innotec Repaplast Cleaner Antistaticet laisser évaporer pendant 10 minutes.
Méthode d'application:	retirer le capuchon du stylo, appliquer Innotec Acti-Prim sur l'une des surfaces à coller et laisser évaporer pendant 30 secondes. Appliquer une colle à base de cyanoacrylate (par exemple Innotec Clear Bond, Innotec Quick Bond) sur l'autre surface et puis, assembler les pièces dans les 60 secondes. Laisser sécher le collage pendant 5 à 10 minutes (tout dépendant du type de substrat) avant de le soumettre à des charges.
Sec hors-poussière:	± 60 secondes
Couche minimale conseillée:	1 couche mince fermée
Nettoyage des mains:	avec Techno Cleaners, Techno Nettoyant pour les mains et l'eau
Conservation:	1 an dans l'emballage d'origine fermé
Conditions de stockage:	à conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Type de batchcode:	F
Particularités:	le stylo n'est pas rechargeable
Code EAN:	5400563001318